


## ENDEREÇAMENTO IPV4 CLASSFUL

Rafaela Ramos Farias

# TÓPICOS DE ABORDAGEM


- Endereçamento IPv4 Classful
- Formato do Endereço IPv4
- Endereço de Rede (definição)
- Endereço de Broadcast
- Classes endereços IPv4 classful



### FORMATO DO ENDEREÇO IPV4


- O endereço IPv4 é composto por 32 bits, divididos em 4 octetos (grupos de 8 bits).
- Representado em notação decimal pontuada: XXX.XXX.XXXX.xxx, onde cada XXX varia de 0 a 255.
- Exemplo: 192.168.1.1.

#### **IPv4 Address Format**



#### EXEMPLO:


### **IPv4 Address Format**



#### EXEMPLO:

#### **IPv4 Address Format**

Representação binaria
 de cada octeto



### ENDEREÇO DE REDE NO IPV4 CLASSFUL

#### O que é o Endereço de Rede?

- o É o endereço que identifica uma rede específica.
- Representa toda a rede, e não um dispositivo individual.
- o É o primeiro endereço de uma faixa de IPs.

#### ENDEREÇO DE BROADCAST

- Definição: O endereço de broadcast é usado para enviar uma mensagem para todos os dispositivos em uma rede.
- É o último endereço de uma faixa de IPs.
- Exemplo: Na rede 192.168.1.0/24, o endereço de broadcast é 192.168.1.255.

Classe	Primeiro intervalo de octeto	Primeiros Bits	Máscara de sub-rede padrão	Intervalo de Host Utilizável
Α	1 - 126	0	255.0.0.0	1.0.0.1 - 126.255.255.254
В	128 - 191	10	255.255.0.0	128.0.0.1 - 191.255.255.254
С	192 - 223	110	255.255.255.0	192.0.0.1 - 223.255.255.254
D	224 - 239	1110	N/D	Reservado para Multicasting
E	240 - 255	1111	N/D	Reservado para fins experimentais

- Classe A
  - Projetado para: Grandes organizações ou entidades que exigem endereços IP extensos.
  - o Intervalo: 1.0.0.0 a 126.0.0.0
  - o Máscara de sub-rede: 255.0.0.0
  - Hosts por rede: Mais de 16 milhões (2³¹ 2
     endereços utilizáveis).

- Classe B
  - Projetado para: Organizações de médio porte ou universidades.
  - o Intervalo: 128.0.0.0 a 191.255.0.0
  - o Máscara de sub-rede: 255.255.0.0
  - Hosts por rede: Mais de 65.000 (2<sup>16</sup> 2 endereços utilizáveis).

- Classe C
  - o Projetado para: Pequenas empresas e redes menores.
  - o Intervalo: 192.0.0.0 a 223.255.255.0
  - Máscara de sub-rede: 255.255.25.0
  - Hosts por rede: 254 (2<sup>8</sup> 2 endereços utilizáveis).

- Classe D
  - Projetado para: Multicasting (envio de dados para vários destinos simultaneamente).
  - o Intervalo: 224.0.0.0 a 239.255.255.255
  - Máscara de sub-rede: Não aplicável.

- Classe E
  - Projetado para: Fins experimentais e de pesquisa.
  - o Intervalo: 240.0.0.0 a 255.255.255.255
  - o Máscara de sub-rede: Não aplicável.

### Obrigada!